

NOTICE DE CREATION DES COMPTES CLIENTS

A l'attention des installateurs



Etapes à suivre

 Informations nécessaires pour créations des comptes et des centrales 	- page 2
 Créer une centrale pour son client propriétaire (utilisateur final) 	- page 3
 Définir les identifiants (login et mot de passe) du propriétaire 	- page 4
(A communiquer au propriétaire pour qu'il puisse accéder au détail de la production de sa centrale photovoltaïque).	
Enregistrer la centrale du propriétaire et la Paramétrer	- Page 5
Utilisation de l'application HOYMILES INSTALLER (smartphone ou tablette)	- Page 8
Traitement des dysfonctionnements	- Page 9

A partir de ce compte installateur, vous pourrez superviser toutes les centrales photovoltaïques de vos clients : Propriétaires

1. Informations nécessaires pour la création des Comptes



A: Si vous ne possédez pas de compte installateur, envoyer les informations suivantes à serviceclients.solaire@edilians.com

- Nom de l'organisation (entreprise):	- Nom de l'INSTALLATEUR*:
- Pays:	- Numéro tel installateur* :
- Région:	- E-mail installateur*:
- Nom du Contact (Direction):	
- Numéro tel du contact (Standard entreprise):	
- Adresse du contact (entreprise):	
- Logo (entreprise):	
Avec ces éléments EDILIANS vous enverra vos identifiants : Lo	gin & Mot de passe INSTALLATEUR

B: Pour la création des Comptes propriétaire et des centrales vous aurez besoin de:

 Nom de la centrale: numero du dossier technique – nom propriétaire exemple: étude PV : SOL2024466 - DUPONT) Type de centrale (résidentiel/ commercial/ grande centrale PV) Puissance de la centrale PV (KWc) Adresse chantier (au moins la ville ou se touve la centrale PV) Fuseau horaire (BrusselParis) Pays (France) Région Image (photo par exemple) Avec ces éléments Vous pourrez créer les identifiants de vos clients : Login & Mot de passe PROPRIETAIRE * information obligatoire (bloquante) * information nécessaire (non bloquante) * information utile (non bloquante) * information utile (non bloquante) 	opriétaire (exemple: Nom du PROPRIETAIRE _ Sol » se du propriétaire (on conseil de mettre le même que le login » du propriétaire passerelle de communication naque micro-onduleur os-onduleurs sur la toiture (localiser le matériel en toiture) sur laquelle est installée la centrale PV ture. Pour une lecture plus facile, « nous vous conseillons de ons (option compteur de consommation et/ou limite de puissance ompteur de consommation (option) pteur dans le tableau électrique e en triphasé France)
---	--

1. AJOUT D'UNE NOUVELLE CENTRALE

La procédure se fait idéalement avec un ordinateur. •Se rendre sur site internet :

https://global.hoymiles.com/platform/login

- Se connecter à votre compte installateur
- 1. Cliquer sur la rubrique « Centrale »
- 2. puis sur le bouton « Créer une centrale »
- Renseigner le nom sous lequel la centrale va apparaître (le numéro du dossier Technique suivi du nom propriétaire exemple: SOL_2024366 DUPONT

si plusieurs Kit identiques sans nom, indiquer le numéro d'étude suivi du numéro de kit exemple: **SOL_2024366 Kit1**

- 4. Sélectionner le type de centrale: (centrale Résidentielle)
- 5. Sélectionner votre nom d'installateur: EDILIANS par défaut
- 6. Renseigner la puissance crête de la centrale (en KWc)
- 7. Renseigner l'adresse de la centrale (au moins la ville)
- 8. Sélectionner le fuseau horaire (Brussell,..., Paris)
- 9. Sélectionner le pays (France)
- 10. Sélectionner la région (...)
- 11. Cliquer sur suivant

Seul les champs avec un astérisque Rouge * sont obligatoires







CREATION DES IDENTIFIANTS POUR LE PROPRIETAIRE 2.

- 1. Cliquer sur « Créer un propriétaire »,
- 2. Créer le LOGIN ou compte de connexion du propriétaire de la centrale:

entrer l'initiale du nom du Propriétaire en majuscule, suivi du numéro d'étude : exemple : D-2024366

- 3. Créer un MOT DE PASSE du propriétaire de la centrale ATTENTION: Bien noter ces identifiants (Login et Mot de passe) et les Communiquer au Propriétaire pour qu'il puisse accéder à sa centrale. Nous conseillons de faire un copier/coller du compte de connexion. Exemple: D-2024366
- 4. Saisir le nom complet du propriétaire exemple: **DUPONT Marie**
- Saisir le numéro de téléphone du propriétaire (Facultatif) 5.
- Saisir l'adresse email du propriétaire (Facultatif) 6.
- 7. Cliquer sur « confirmer »
- Cliquer sur « Suivant » 8.



<u>A</u> Créer un propriétaire

1

|--|

a	* Compte de conr	nexion: D-	2024366 ^{aire}		2	Sélectionner un autre propriétaire
	* Mot de	passe:	-2024366		3	Ø
	* Nom co	mplet: DL	IPONT Marie		4	
	Numéro de co	ontact: Sai	sir		5	
	E	E-mail: Sai	sir		6	
		* L'ac rense	dresse e-mail ser eigner une adres	a utilise se e-ma	ée pour réinitialis ail.	er votre mot de passe si vous oubliez celui-ci. N Annuler
Propriétaire (I	NomProriétaire)					
	Compte de connexion	Nom	Numéro de contact	E-mail	Heure de création	Action
	NomPrroprietaire	NomProriétaire			2023-01-10 17:20:40	民 Éditer 🗄 Réinitialiser le mot de passe 🧏 Retirer
				+ c	réer un propriétaire	
						Annuler Sulvant 8
					/	



3. ENREGISTRER LA PASSERELLE ET LES MICRO-ONDULEURS



1. Cliquer sur « Ajouter un appareil »

- 2. Saisir le numéro de série de la passerelle de communication
- 3. Saisir les numéros de série des micro-onduleurs
- Cliquer sur « Ajouter une ligne » pour ajouter les microonduleurs un à un, soit en appuyant sur « Ajouter plusieurs lignes » pour ajouter tous les micro-onduleurs d'un coup, à raison d'un par ligne.
- 5. Cliquer sur « Ajouter un appareil » si l'installation comporte plusieurs passerelle (DTU),
- 6. Cliquer sur « Suivant ».

7. Cliquer sur « Suivant » ou « sauvegarder ».

Ajouter un appareil/agencement (nom)							
	(V) App	arelis		2 Conception de l'age	encement		S) Telecharger la carte d'Installation	
			ll n'v a auci	un appareil dans cette cent	rale, veuillez en	aiouter.		
			2	+ Ajouter un app	areil 1	5		
Ajouter un appareil								
* NS	du DTU:	10D371116232	2	2				
* NS du micro o		112172612777	7	6	<u> </u>			
· NS du micro-d	muuleur.	1121/2012///		S				
		+ Ajo	uter un	e ligne	≣	Ajouter	plusieurs lignes)
							Annuler	6
← Ajouter un appareil/agencement	(ROUCHOUSE)							
	✓ A	ppareils	>	2 Conception de l	'agencement	>	3 Télécharger la carte d'installat	ion
υτυ	Micro							
10F882246232	114181632935, 1	4181633342, 11418163	3406, 11418	81633542				
				+ Ajouter un	appareil			
				Annuler	Suivant	7		

CARTOGRAPHIER LES MICRO-ONDULEURS 4.

- Sélectionner « Organiser dans l'ordre » par défaut puis Cliquer sur confirmer. 1.
- Les micro-onduleurs sont rangés sur un plan par ordre croissant de numéro 2. de série. Pour bien localiser les micro-onduleurs, Il est possible de déplacer chaque élément en cliquant dessus et le faire glisser au bon endroit. Puis Cliquer sur « Suivant »
- 3. Saisir le nom de propriétaire
 - Le mode de mise en Œuvre (Vertical = Portrait, Horizontal = Paysage)
 - l'Azim saisir 0

	🕢 Appa	areils			>		2 Co	nception	de l'ager	ncement		>		3 T	élécharge	er la carte	d'installa	ation	
11217. 12777- 0-0			0 - 3	0 - 4	0 - 5	0 - 6	0 - 7	0 - 8	0 - 9	0 - 10	0 - 11	0 - 12	0 - 13	0 - 14	0 - 15	0 - 16	0 - 17	0 - 18	
1 - 0	A - 1	1 - 2		4	1 - 5	1 - 6	1 - 7	1 - 8	1 - 9	1 - 10	1 - 11	1 - 12	1 - 13	1 - 14	1 - 15	1 - 16	1 - 17	1 - 18	
2 - 0	2 - 1	2 - 2	2 - 3	2 - 4	2 - 5	2 - 6	2 - 7	2 - 8	2 - 9	2 - 10	2 - 11	2 - 12	2 - 13	2 - 14	2 - 15	2 - 16	2 - 17	2 - 18	
3 - 0	3 - 1	3 - 2	3 - 3	3 - 4	3 - 5	3 - 6	3 - 7	3 - 8	3 - 9	3 - 10	3 - 11	3 - 12	3 - 13	3 - 14	3 - 15	3 - 16	3 - 17	3 - 18	States and
4 - 0	4 - 1	4 - 2	4 - 3	4 - 4	4 - 5	4 - 6	4 - 7	4 - 8	4-9	4 - 10	4 - 11	(4 - 12	(4 - 13	4 - 14	4 - 15	4 - 16	4 - 17	4 - 18	
5 - 0	5-1	5 - 2	5 - 3	5 - 4	5 - 5	5-6	5 - 7	5 - 8	5.0	5 - 10	5 - 11	5 - 12	5 - 13	5 - 14	5 - 15	5 - 16	5 - 17	5 - 18	
6 - 0	6 - 1	6 - 2	6 - 3	6 - 4	6 - 5	6 - 6	6 - 7	6 - 8	6 - 9	6 - 10	6 - 11	6 - 12	(6 - 13	6 - 14	6 - 15	6 - 16	6 - 17	6 - 18	
	(hiom d		afault arra																

								5								-/				
Q	Appar	eils			>		2 Co	nception	de l'ager	ncement		>		3 T	élécharge	r la carte	d'installa	ition		
1726 77-1	5	2	0 - 3	0 - 4	0 - 5	0 - 6	0 - 7	0 - 8	0 - 9	0 - 10	0 - 11	0 - 12	0 - 13	0 - 14	0 - 15	0 - 16	0 - 17	0 - 18	0 - 19	
	1-1	1-2		7	1 - 5	1-6	1 - 7	1 - 8	1-9	1 - 10	1 - 11	1 - 12	1 - 13	1 - 14	1 - 15	1 - 16	1 - 17	1 - 18	1 - 19	
	2 - 1	2 - 2	2 - 3	2 - 4	2 - 5	2 - 6	2 - 7	2 - 8	2 - 9	2 - 10	2 - 11	2 - 12	2 - 13	2 - 14	2 - 15	2 - 16	2 - 17	2 - 18	2 - 19	
	3 - 1	3 - 2	3 - 3	3 - 4	3 - 5	3 - 6	3 - 7	3 - 8	3 - 9	3 - 10	3 - 11	3 - 12	3 - 13	3 - 14	3 - 15	3 - 16	3 - 17	3 - 18	3 - 19	
	4 - 1	4 - 2	4 - 3	4 - 4	4 - 5	4 - 6	4 - 7	4 - 8	4 - 9	4 - 10	4 - 11	4 - 12	ı4 - 13	4 - 14	4 - 15	4 - 16	4 - 17	4 - 18	4 - 19	



Sur la page suivante, vous pouvez insérer une photo ou un plan de la centrale (facultatif). Sinon, cliquer sur « suivant »

PARAMETRER LA CENTRALE 5.

- 0. Pour l'option gestion des exportations voir notice « 3 »
- 1. Sélectionner « Régulation des centrales »
- Saisir la devise et le prix unitaire de l'électricité pour le 2. calcul des économies.
- 3. Cocher « Permettre au propriétaire de voir l'agencement » pour donner accès à la production de chaque microonduleur.
- 4. Laisser cocher la mise « Mise en réseau automatique » pour synchroniser automatiquement les informations de la centrale nouvellement créée avec le DTU (à condition que la passerelle soit bien alimentée et connectée à Internet).
- 5. Cliquer sur Terminer et Activer la centrale »,
- Une fenêtre apparait indiquant que tout s'est bien passé:



		63
00		
Gestion des exportations	Revenu de la centrale	
Configuration de l'équili Régulation des centrales	Nom de la centrale: ROUCHOUSE	
	Devise: EUR	
	Prix unitaire de l'électricité (€/kWh): 0.17	2)
	Autres réglages	
	Permettre au propriétaire de voir l'agencement)
	Mise en réseau	
	Mise en réseau automatique 🔽 💿	4)
	Annuler Terminer et a	ctiver la centrale

6

Vous pouvez ensuite cliquer sur « Voir la centrale après cette étape ».

IMPORTANT : la mise en réseau peut durer 2 bonnes heures, donc patienter le temps que les données de production se synchronisent.

12/12/2024

6. UTILISATION DE L'APPLICATION HOYMILES INSTALLER

Moins pratique, il est néanmoins possible de créer des comptes clients à partir d'un smartphone ou d'une

tablette

- Télécharger l'application Installer : chercher « HOYMILES » dans Google Play ou App Store.

Vous pouvez également scanner le QR code suivant:





Une fois l'application installée :

- Lancer l'application



S-Miles Installer Hoymiles Power Electronics Inc.

- Entrer votre « Login » et votre « mot de passe » (fourni par votre installateur)
- cliquer sur connexion pour accéder à votre centrale

A partir de cette application, vous pouvez accéder également à la surveillance de toutes vos centrales



- À l'extrémité droite du numéro de série non connecté cliquer sur : a)
- Si un numéro de série est erroné sélectionner: Remplacer l'appare 🗟 b)
- Sinon, sélectionner redémarrer. c)
- 3- Rapprocher la passerelle des micros-onduleurs

(distance entre les micros-onduleurs et la passerelle est trop grande)

Con 114172801470 Connecti 114172801457 114172801451 Micro Connecte ß ☆ 11417280144 () Allumer () Éteindre 114172801390 Connecté Micro 🛱 Remplacer l'apparei C Redémarr Afficher le profil du réseau Mise à jour du profil de ré ▲ Alarme de protection 🖞 Supprimer l'appareil



Attendre 2 h avant de vérifier que tout est revenu dans l'ordre



Appareils

Solution 1 - Mise à jour Logiciel

- 📥 4121A002D61C

- Sélectionner la centrale puis cliquer sur l'onglet Appareils :

DTU

- Cliquer sur la clé à droite de la ligne en face du numero de série du DTU:

Connecté

Gen3 Maint

- cliquer sur Mise à jour du micrologiciel:

 sélectionner la dernière version proposée
 Une fois l'opération réussie, quitter l'application, attendre 30 minutes resélectionner la centrale
 puis vérifier que la version correspond à la dernière
 version sélectionnée.

	DTU-Pro-S			H09.06.11	V00.02.22	R 🏓
enance de l'appareil						
NS du DTU : 4	121A001C0BD	Не	ure de création: 2023-06-02 18:19:19 (UTC+	01)		
Centrale: B	ANC_TEST	N" de mi	cros connectés: 3			
Vers. matériel : H	09.06.01		Vers. logiciel: V00.02.15			
Maintenance de l'appareil :	C Redémarrer		Collecte d'informations sur la vers. du mi	cro		
	🖁 Mise en réseau du DTU		S Commande de contrôle de terminaison			
ſ	A Mise à niveau du micrologiciel		🖾 Remplacer l'appareil			
	D Supprimer l'appareil					

Solution 2 – Rapprocher la passerelle de communication (DTY) à proximité du champ Photovoltaique (moin sde 15m) Il faudra alors installer un câble RJ45 plus long

Solution 3 – sur place, Resserrer tous les fils des connecteurs bus à 0,4N :

Pour ouvrir les capots des connecteurs, utiliser l'outil adapté





