



■ Cosse solution mise à la terre

■ Attache Raymond

Remarques :

Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.

Toutes modifications de l'implantation ou des produits à installer après livraison du matériel seront à la charge du client

Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et - du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm² Cu ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm² Cu ou équivalent pour le type 1.