



**Remarques :**  
**Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.**  
**Toutes modifications de l'implantation ou des produits à installer après livraison du matériel seront à la charge du client**  
**Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et - du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm<sup>2</sup> Cu ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm<sup>2</sup> Cu ou équivalent pour le type 1.**