



Remarques :
Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.
Toutes modifications de l'implantation ou des produits à installer après livraison du matériel seront à la charge du client
Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et - du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm² Cu ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm² Cu ou équivalent pour le type 1.